

МЕРА РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

/ДВЕРИ С НИЖНИМ НЕСУЩИМ МЕХАНИЗМОМ МЕРА SKM 80AY/



УСТАНОВКА

1. Прикрепите профили к верхней и нижней панелям шкафа. Высоту двери рассчитайте по формуле: $L=X-38$, где L — высота двери, а X — высота дверного проема.

2. Просверлите отверстия на дверном полотне по осям, указанным на чертеже. Закрепите верхние и нижние ролики.

3. При установке двери на шкаф в первую очередь приподняв дверь вверх, вставьте верхние ролики в паз верхнего профиля. Затем установите нижние ролики на нижние направляющие.

4. После установки двери следует отрегулировать.

